

- ❖ Kurzanleitung zum lightPOINT -midi- RMF63 mit lightSTRING - RMF63.
  
- ❖ Sicherheitshinweis zum Betrieb:
  - Sehen Sie nie beim Wechsel des lightSTRINGS direkt in das intensive LED Licht des lightPOINTS.
  
- ❖ Anschluss lightPOINT - midi - RMF63:
  - Versorgungsspannung lightPOINT: **9...24V DC.**  
**(+) V DC Input = Kabelfarbe rot**  
**(-), GND, Input = Kabelfarbe schwarz**  
**PWM DIMM Eingang, Input = Kabelfarbe weiss**  
(Verbinden Sie diese Leitung mit Ihrem Steuergerät um zu „Dimmen“)  
(Für eine reine On/Off Funktion kann dieser Pin auf (-), GND gelegt werden für „AUS“. Den Anschlusspin offen lassen oder auf (+) V DC für „EIN“.
  
- ❖ Verbindung lightPOINT – mit lightSTRING – RMF63:
  - lightSTRING RMF63 bei gleichzeitigem leichten Drehen bis max.7mm oder bis zum Anschlag in den lightPOINT schieben.
  - Mit Zuhilfenahme eines INBUS-Schlüssels 1,5mm den lightSTRING gegen versehentliches Herausziehen über eine an der Oberseite des Gehäuses befindlichen Madenschraube M3, arretieren.