

- ❖ Kurzanleitung zum lightPOINT -mini- RMF35 mit lightSTRING - RMF35.
  
- ❖ Sicherheitshinweis zum Betrieb:
  - Sehen Sie nie beim Wechsel des lightSTRINGS; direkt in das intensive LED Licht des lightPOINTS.
  
- ❖ Anschluss lightPOINT - mini - RMF35:
  - Versorgungsspannung lightPOINT: **9...13,8VDC, 45mA.**  
  
**(+) VDC Input = Kabelfarbe weiß/schwarz**  
**(-), GND, Input = Kabelfarbe schwarz**
  
- ❖ Verbindung lightPOINT – mit lightSTRING – RMF35:
  - lightSTRING RMF35 bei gleichzeitigem leichten Drehen bis max.10mm oder bis zum Anschlag in den lightPOINT schieben.
  - Mit Zuhilfenahme eines INBUS-Schlüssels 1,5mm den lightSTRING gegen versehentliches Herausziehen über eine an der Seite des Gehäuses befindlichen Madenschraube M3, arretieren.