

- ❖ Kurzanleitung zum lightPOINT -mini- RMF63 mit lightSTRING - RMF63.

- ❖ Sicherheitshinweis zum Betrieb:
 - Sehen Sie nie beim Wechsel des lightSTRINGs; direkt in das intensive LED Licht des lightPOINTS.

- ❖ Anschluss lightPOINT - mini - RMF63:
 - Versorgungsspannung lightPOINT: **9...13,8VDC, 45mA.**

(+) VDC Input = Kabelfarbe weiß/schwarz
(-), GND, Input = Kabelfarbe schwarz

- ❖ Verbindung lightPOINT – mit lightSTRING – RMF63:
 - lightSTRING RMF63 bei gleichzeitigem leichten Drehen bis max.10mm oder bis zum Anschlag in den lightPOINT schieben.
 - Mit Zuhilfenahme eines INBUS-Schlüssels 1,5mm den lightSTRING gegen versehentliches Herausziehen über eine an der Seite des Gehäuses befindlichen Madenschraube M3, arretieren.