

- ❖ Kurzanleitung zum lightROD -384mm-
  
- ❖ Sicherheitshinweis zum Betrieb:
  - Sehen Sie nie beim Wechsel des lightROD; direkt in die intensive LED Lichtquelle.
  
- ❖ Anschluss lightROD - 384mm -
  - Versorgungsspannung lightROD: **9...13,8VDC, lightROD 30mA, lightROD maxi 60mA.**  
  
    **(+) VDC Input = Kabelfarbe weiß/schwarz**  
    **(-), GND, Input = Kabelfarbe schwarz**
  
- ❖ Verbindung Lichtquelle – mit lightROD – :
  - lightROD bei gleichzeitigem leichten Drehen bis zum Anschlag in die Lichtquellenaufnahme schieben.