

- ❖ Kurzanleitung zum Test-Set-RGB -mini- RMF35 mit lightSTRING - RMF35.

- ❖ Sicherheitshinweis zum Betrieb:
 - Sehen Sie nie beim Wechsel des lightSTRINGs; direkt in das intensive LED Licht des lightPOINTS.

- ❖ Anschluss des Test-Sets-RGB- RMF35:
 - Versorgungsspannung: **9...13,8VDC**. (12VDC/120mA/1,44W)

 (+) V DC Input = Kabelfarbe **weiss/schwarz**
 (-), GND, Input = Kabelfarbe **schwarz**

- ❖ Bedienung des Test-Sets-RGB- RMF35:
 - Drehsteller zur Farbwahl mit nachfolgend aufgeführten Farben.
 0. Aus
 1. Rot
 2. Grün
 3. Gelb
 4. Blau
 5. Magenta
 6. Cyan
 7. Weiß
 8. Aus
 9. Rot

- ❖ Verbindung lightPOINT-mini – mit lightSTRING – RMF35:
 - lightSTRING bei gleichzeitigem leichten Drehen ca. 6mm oder bis zum Anschlag in den lightPOINT stecken.
 - Mit Zuhilfenahme eines INBUS-Schlüssels 1,5mm den lightSTRING gegen versehentliches Herausziehen über eine an der Seite des Gehäuses befindlichen Madenschraube M3, arretieren.